

LA MAISON VERTE

Négoce en matériaux écologiques...



Application d'une huile **WOCA** (naturel, blanc, extra blanc, gris, extra gris)

Après un ponçage correct du parquet, aspirer correctement ce dernier.

Afin d'obtenir un meilleur résultat avec les huiles colorées (blanche, extra blanche, grise et extra grise) sur un parquet en chêne, il est conseillé de pratiquer un nettoyage au savon intensif avant traitement et ce pour neutraliser le tanin.

Appliquer l'huile (après avoir bien mélanger le bidon) soit avec un rouleau, soit avec un pinceau.

Travaillez par bandes.

Laisser l'huile pénétrer pendant 15 – 20 minutes et puis ressuyer l'excédent avec des chiffons non pelucheux.

Après 8 – 12 heures, on peut appliquer la deuxième couche.

Avec la ponceuse rotative et un feutre beige, vous faites une petite flaque sur le sol et puis vous massez l'huile (si nécessaire, ajouter de l'huile).

Travaillez de nouveau par bandes.

Ressuyer l'excédent (qui sera plus faible).

Si vous ne disposez pas de ponceuse rotative, vous pouvez appliquer la deuxième de la même manière que la première application.

Une fois le traitement terminé, ne pas marcher sur le parquet pendant minimum 24h et pas d'eau pendant 10 jours (phase de durcissement de l'huile).

Après les 10 jours, vous pouvez faire le premier nettoyage.

LA MAISON VERTE

Rue de la tannerie, 28 - 1350 FOLX LE S CAVES - BELGIQUE

T : +32 81 87 77 19 - info@maisonvete.be - F : +32 81 87 87 19